


REALCES PARA TAPAS DE ACCESO A EQUIPOS ENTERRADOS

Destinados a hacer accesibles las tapas de acceso de los diferentes equipos, para su inspección y mantenimiento.

Válidos para FOSAS SÉPTICAS, EPURBLOCS, FILTROS PERCOLADORES, FILTROS DECOLOIDALES, SEPARADORES DE GRASAS y depósitos enterrados.

Montaje del realce REHC 400



- 1 - Tapa roscada
- 2 - Realce
- 3 - Rosca del equipo
- 4 - Junta de estanquidad

Orden de montaje

- a) Colocar la junta de estanquidad dentro a la rosca del equipo
- b) Roscar el realce a la "boca" del equipo
- c) Roscar la tapa al realce



Realces con Tapa Reforzada para zonas de tránsito:



Realces sin Tapa:



REHC D600H150 y REHC D600H300 adaptables por roscado a REHC 600/580 CR y REHC D600H250 respetando las condiciones particulares de instalación.